

راهنمای گوشی تلفن گرنند استریم



1	نمایش و انتخاب داخلی مورد نظر	کلید نمایش دهنده وضعیت داخلی و انتخاب داخلی مورد نظر با قابلیت تنظیم
2	پیام و صندوق صوتی	کلید نمایش پیام های ورودی و دسترسی به صندوق صوتی
3	دفترچه تلفن	کلید ورود به دفترچه تماس برای ثبت شماره یا انتخاب یک نام برای شماره گیری
4	بازگشت به صفحه اصلی	کلید بازگشت به صفحه اصلی (در زمانی که در یکی از بخش های منو هستید برای بازگشت به صفحه اصلی استفاده می شود)
5	پیچ دیگر داخلی ها	پیچینگ یا فراخوانی اگر شماره پیچینگ روی کلید تنظیم شود در زمان فشار دادن کلید دیگر داخلی ها را پیچ می کند.

6	کلید انتظار تماس	هلد کردن تماس و بازگشت به تماسی که هلد شده است
7	صفحه کلید	صفحه کلید
8	تنظیمات صدا	تنظیمات صدای زنگ گوشی، بلندی صدای مکالمه برای گوشی و اسپیکر
9	برقراری تماس	برقراری تماس شماره های وارد شده و تکرار تماس
10	بلندگو	اسپیکر با قابلیت صدای دو طرفه
11	انتقال مکالمه	انتقال تماس که قابلیت تنظیم در دو حالت انتقال مستقیم و انتقال با واسطه را دارد
12	انتقال مکالمه	کنفرانس ۳ نفره
13	هدست	هدست برای سوییچ کردن بین هدست و گوشی تلفن
14	قطع صدای میکروفن	کلید قطع صدای میکروفن در زمان مکالمه و فعال یا غیر فعال کردن مزاحم نشوید در زمانی که تماسی برقرار نمی باشد.
15	کلید های جهت نما	کلید های جهت نما کلید جهت بالا برای مشاهده تماس های از دست رفته می باشد (missed calls) کلید جهت پایین برای مشاهده تماس های گرفته شده توسط کاربر می باشد (dialed calls) کلید جهت راست برای مشاهده تماس های پاسخ داده شده توسط کاربر می باشد (answered calls) کلید جهت چپ برای بازگشت به مرحله قبل می باشد (back)
16	منو / انتخاب	کلید ورود به منو و تایید
17	ضبط تماس	فعال یا غیرفعال کردن ضبط مکالمه در حین تماس
18	کلید نرم افزاری	کلید های نرم افزاری که قابلیت نمایش تماس های از دست رفته یا تکرار و ... را دارند.
19	چراغ اعلام هشدار	کلید نمایش دهنده پیام صندوق صوتی در زمان دریافت پیام به حالت چشمک زن قرمز می شود.